

Spiker

Manual de instrucciones para el conmutador Spiker DA-271

CARACTERÍSTICAS

1. Conector para grabación (se detalla más abajo)
2. Conector para audífono adicional (Opcional)
3. Conector para teléfono (TEL)
4. 3 modos de funcionamiento (se detalla más abajo)
5. Mute
6. Control de volumen de micrófono
7. Conector para audífono (HEADSET)
8. Conector para auricular (HANDSET)
9. Conmutador Audífono / Auricular para teléfonos
10. Conmutador de polaridad simplificado de dos posiciones que detecta automáticamente la polaridad, de manera que hará su audífono compatible con la mayoría de los teléfonos del mercado.



MODOS DE FUNCIONAMIENTO

El DA-271 tiene tres modos de funcionamiento.

1. H= Cuando Mute no está pulsada, el micro del audífono se cancela.
2. O = Cuando Mute no está pulsado, el conector de audífono opcional se cancela
3. H/O = Cuando el mute no está pulsado, ambos conectores quedan mudos.
Por favor, seleccione el modo de funcionamiento deseado

MODO AUDÍFONO / AURICULAR

PASO 1. Conecte el cable de línea en el conector para el auricular "Tel"

PASO 2. Conecte el cable rizado en el conector "handset".

PASO 3. Conecte el cable del audífono en el conector "headset".

PASO 4. Asegúrese de que la tecla audífono / auricular no esté pulsada y haga una llamada.

Si la persona a la que llama no le escucha, compruebe lo siguiente:

- 1) Que la tecla Mute no está pulsada
- 2) Intente ajustar el conmutador de polaridad en la otra posición.

MODO GRABACIÓN

El DA 271 tiene un conector jack que permite al usuario la grabación de una conversación.

Para poder llevar a cabo la grabación, deberá disponer de una fuente grabadora externa. Simplemente conecte la grabadora al conector jack del DA-271 situado en la posición 1 del esquema.

CONTROL DE VOLUMEN DE MICRO

El control de volumen de micrófono le permite subir o bajar el volumen del micrófono según le convenga.